

## Emparejar control remoto con receptor ventiladores códigos: del 0-4685 al 0-4699

1-Borrar el código de emparejamiento anterior:

Encender el ventilador desde el interruptor de la pared. Presionar **LIGHT ON/OFF** justo después de que el ventilador emita un pitido. Cuando emita dos pitidos el código se habrá borrado.

2-Después de borrar el código, apague el ventilador y enciéndalo de nuevo. Pulse el botón **FAN OFF** en el control remoto después de que el ventilador emita un pitido. Cuando escuche dos pitidos, el emparejamiento se habrá realizado.

